17 Avenue Paul Lafargue
66350 TOULOUGES
Tél :+33 (0) 4.68.37.32.55 - Fax : +33 (0) 4.68.22.81.84
www.polystra-france.com
contact@polystra-france.com







NOTICE DE MONTAGE

CLOISON FIAT DOBLO CARGO

✓ **ETAPE 1** *:* Enlever la trappe métallique de la cloison d'origine.
En partie basse, fixer la cornière en alu fournie à l'aide des 2 vis / 4 rondelles et 2 écrous indesserrables M8 du kit de montage.



✓ **ETAPE 2** : Démonter le loquet jaune de la cloison grillagée.
Repercer le loquet avec une mèche de 6 et reporter le sur la cloison polyester à l'aide de la vis M6, de l'écrou M6 indesserrable, et des 2 rondelles M6



✓ **ETAPE 3** : Démonter les 2 crochets d'arrimage positionnés au pied de la cloison grillagée



POLYSTRA AUTOMOTIVE

17 Avenue Paul Lafargue
66350 TOULOUGES
Tél :+33 (0) 4.68.37.32.55 - Fax : +33 (0) 4.68.22.81.84
www.polystra-france.com
contact@polystra-france.com







Contenu du kit :

- **4 Vis M8**
- **2 Ecrous M8 indesserrables**
- **4 Rondelles M8 Ø 18**
- **2 Rondelles M8 Ø 25**
- **1 Vis M6**
- **2 Rondelles M6**
- **1 Ecrou M6 indesserrable**
- **10 Rivets 4*8x16**
- **1 Rail alu**
- **2 bouchons blancs M8**



- ✓ **ETAPE 4** : Démonter le joint d'étanchéité de la porte latérale.
- ✓ **ETAPE 5** : Présenter la cloison polyester derrière la cloison grillagée d'origine, face blanche côté de l'espace de chargement.
- ✓ **ETAPE 6** : Repositionner le joint d'étanchéité de la porte latérale droite avec la lèvre coiffant le polyester.
- ✓ **ETAPE 7** : Une fois la cloison plaquée, fixer-la en partie basse. 2 solutions : à l'aide des crochets d'arrimage d'origine, ou des 2 vis et rondelles M8 fournies
- ✓ **ETAPE 8** : Percer à l'aide d'un foret de 5, les 2 pré-trous existants en partie supérieure, puis riveter avec les 2 rivets 4.8*16. Attention, entre la cloison et la tôle du véhicule, est présent le retour du ciel de toit. Au rivetage, appuyer fortement afin que les rivets se prennent bien dans la tôle.
- ✓ **ETAPE 9** : Une fois la partie supérieure fixée, faire la même opération avec les parties latérales (4 pré-trous de chaque côté)
- ✓ **ETAPE 10** : Enfin, monter la trappe de visite sur la cloison polyester : enquiller le rail sur la découpe basse et fermer à l'aide du loquet.

